

Pozor!

1. Technické změny vyhrazeny.
2. Návod pečlivě uschovejte.

Vlastnosti zařízení:

1. Schopnost zapamatovat si až 8 nezávislých individuálních programů.
2. Možnost přiřadit každému programu jednotlivé dny týdne nebo spojovat dny týdne do skupin v devíti možných kombinacích.
3. Funkce náhodné volby jednoho z dostupných programů (RANDOM).
4. Funkce cyklického programování se zachováním pravidelné opakovatelnosti programů.
5. Přesnost programování: 1min.
6. Srozumitelný a přesný displej LCD.
7. Funkce umožňující prohlížet aktuální nastavení programátoru.
8. Zobrazování aktuálního nastaveného času – funkce hodin.
9. Ovládací panel jednoduchý na obsluhu.
10. Pomocné tlačítko, které umožňuje zařízení jednoduchým způsobem zapnout/vypnout, a to nezávisle na aktuálně zvoleném programu.
11. Jednoduchý způsob změny letního času na zimní a opačně.
12. Paměťová baterie pro zachování nastavení a programů v případě ztráty napájecího napětí (více než 100 h při úplně nabitém akumulátoru).
13. Tlačítko MASTERCLEAR k rychlému vymazání všech nastavení programátoru a času.

Dříve, než začnete toto zařízení používat, přečtěte si tento návod:

1. Programátor lze připojit výhradně do síťových zásuvek s napětím 230V~ 50Hz.
2. Programátor je určen ke spolupráci se zařízeními, která jsou zhotovena v I. třídě elektrické ochrany a napájena napětím 230V~ 50Hz.
3. Programátor je určen ke spolupráci se zařízeními:
 - odporového charakteru (např. žárovkové a halogenové osvětlení, elektrické pívky) s maximálním odběrem proudu nepřekračujícím 16
 - indukčního charakteru (např. svítidla s indukčním předřadníkem, zářivková svítidla) s maximálním odběrem proudu nepřekračujícím 2A.
4. Před připojením jakéhokoli zařízení k programátoru je třeba ověřit, zda výrobce tohoto zařízení dovoluje, aby s programátorem spolupracovalo.
5. Programátor vypíná pouze jeden z napájecích vodičů (vodič L – fázový nebo vodič N – střední, v závislosti na elektrické instalaci).
6. Zařízení se nesmí používat ve venkovním prostředí, programátor nesmí být vystaven působení vlhkosti, prachu a jiných nepříznivých podmínek prostředí (stupeň ochrany IP20).
7. Programátor je nutno chránit před vysokou teplotou, slunečním zářením a mechanickým poškozením.
8. Zařízení se nesmí připojovat k prodlužovacím šňůrám nebo k jinému programátoru.
9. K programátoru se nesmí připojovat žádné zařízení s pohyblivými mechanizmy.
10. Pokud se na programátoru objeví jakákoli závada, je třeba jeho používání přerušit.
11. Zakazuje se programátor rozebírat nebo otevírat a provádět jeho amatérské opravy.
12. K čištění lze používat výhradně jemné suché tkaniny, čisticí prostředky se nemají používat.
13. Přechovávat mimo dosah dětí.
14. Dovozece/dodavatel si vyhrazuje právo uskutečnit na zařízení technické změny bez upozornění.
15. Dovozece/dodavatel nenes odpovědnost za škody vzniklé v důsledku provedených neoprávněných technických změn, oprav a nedodržování pokynů uvedených v tomto návodu k použití.

Návod k použití**První použití:**

1. Připojit programátor k síťové zásuvce 230V~ 50Hz a počkat, až se na displeji objeví zřetelné znaky (může to trvat i několik desítek minut, je to podmíněno časem potřebným na nabití akumulátoru).
2. Před prvním použitím se doporučuje nechat programátor 12 hodin připojený k síti, aby se plně nabil akumulátor napájení paměti programátoru.
3. Stisknutím tlačítka MASTERCLEAR na předním panelu programátoru resetovat (k tomuto účelu lze použít propisovací pero nebo podobný předmět).

Nastavení času a dne v týdnu:

1. Stisknete a přidržíte tlačítko CLOCK a současně stisknete tlačítko WEEK, čímž se zvolí příslušný den v týdnu, kde symboly na displeji znamenají:
 - MO – pondělí
 - TU – úterý
 - WE – středa
 - TH – čtvrtek

- FR – pátek
 - SA – sobota
 - SU – neděle
2. Přidržíte tlačítko CLOCK, nastavíte pomocí tlačítek HOUR (hodina) a MINUTE (minuty) správný aktuální čas.
 3. Přidržíte tlačítko CLOCK a současně stisknete tlačítko TIMER, tím lze změnit formát zobrazování času z 24 hodinového na 12 hodinový (AM, PM) a naopak.

Programování:

1. Stisknutím tlačítka TIMER jedenkrát přepneme programátor do režimu prvního spínacího programu – v dolním levém rohu se objeví číslice 1 a výše symbol ON.
2. Pomocí tlačítka WEEK zadáme, ve kterých dnech týdne budeme chtít, aby daný program fungoval – lze nastavit jednotlivé dny týdne nebo určit skupiny dnů z jedné z níže uvedených skupin:
 - MO, TH, WE, TH, FR, SA, SU
 - MO, TH, WE, TH, FR
 - SA, SU
 - MO, TH, WE, TH, FR, SA
 - MO, WE, FR
 - TU, TH, SA
 - MO, TU, WE
 - TH, FR, SA
 - MO, WE, FR, SA
3. Pomocí tlačítek HOUR (hodiny) a MINUTE (minuty) nastavíme čas, ve kterém se programátor má zapnout.
4. Opět stiskneme tlačítko TIMER, abychom přešli k nastavení času vypnutí programátoru (objeví se symbol OFF).
5. Podobně jak v bodech 2 a 3 nastavíme den (dny) týdne a čas, ve kterém se má programátor vypnout.
6. Opětovným stisknutím tlačítka TIMER přejdeme k nastavení následujícího programu. Maximálně lze nastavit 14 různých programů zapnutí/vypnutí zařízení.
7. Stisknutím tlačítka CLOCK opustíme režim programování a na displeji se objeví aktuální čas.

Blokování činnosti zvolených programů:

1. Pomocí tlačítka TIMER se nastavíme na program, který chceme zablokovat nebo odblokovat.
2. Tlačítkem RES/RCL daný program vypínáme nebo zapínáme.
3. Dojde-li k vypnutí daného programu, na displeji se objeví '---:--'.

Ruční ovládání programu:

1. Přepínačem ON/AUTO/OFF můžeme zvolit následující režimy činnosti programu:
 - MANUAL ON (symbol v dolní části displeje) – programátor je po celou dobu zapnutý, nezávisle na nastaveném programu,
 - MANUAL OFF – programátor je po celou dobu vypnutý, nezávisle na nastaveném programu,
 - AUTO – programátor realizuje aktuální program.
2. Při přechodu z režimu MANUAL ON (zapnutý) nebo MANUAL OFF (vypnutý) do režimu AUTO programátor zůstává v daném stavu (zapnutý/vypnutý) až do okamžiku, pokud nedojde na následující program.

Funkce náhodného automatického zapínání/vypínání (RANDOM):

1. Stisknutím tlačítka RANDOM v režimu AUTO přejdeme k náhodné volbě programů (na displeji na pravé straně se objeví symbol RANDOM).
2. Programátor bude náhodně (s předstihem 0-32 minut) v době od 18:00 do 6:00 realizovat uložené programy.
3. Funkce RANDOM nebude aktivní, pokud pro časový interval od 18:00 do 6:00 nebudou zadané žádné programy.
4. Opětovným stisknutím tlačítka RANDOM dojde k vypnutí funkce náhodné realizace programů.

Změna času na letní/zimní:

1. Programátor umožňuje měnit čas ze „zimního“ na „letní“ bez nutnosti měnit nastavení času.
2. Stisknutím a přidržením tlačítka CLOCK a současným stisknutím tlačítka ON/AUTO/OFF dojde k přepnutí hodin na „letní čas“ (plus jedna hodina a na pravé straně displeje se objeví nápis SUMMER).
3. Opětovným stisknutím tlačítek CLOCK a ON/AUTO/OFF dojde k opětovnému přechodu na „zimní čas“.